

  1800ml CAPACITY - CAPACIDAD 1000W POTENCIA - POWER PFOA FREE  Cafetera de Goteo “LCD” “LCD” Drip Coffee Maker	IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances especially when children are present, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following: - Read all Instructions - This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. - Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. - Children shall not play with the appliance. - If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. - Do not touch hot surfaces. Use any handles or knobs. - To protect against fire, electrical shock, and injury to persons do not place cord, plug or appliance in water or other liquids. - Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. - Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance. - Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to an authorized service facility for examination, repair or adjustment. - The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons. - Do not use outdoors.	- Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces. - Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven. - Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot food, water or other hot liquids. - Do not use appliance for other than intended use. - The glass container is designed for use with this appliance. It must never be used on a range top. Do not set a hot container on a wet or cold surface. Do not use a cracked container or a container having a loose or weakened handle. Do not clean container with cleaners, steel wool pads or other abrasive materials. Do not place in microwave oven. - To disconnect turn switch to Off, then remove plug from outlet. - The lid on the glass carafe must be closed for brewing. See User Maintenance Instructions for cleaning. - Scalding may occur if the lid is removed during the brewing cycle. - Carefully close the lid until the tab on position with a “bang” sound, if open, carefully lift the Tap of lid. - Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to “off”, then remove plug from wall outlet. - Do not immerse in water. SAVE THESE INSTRUCTIONS. HOUSEHOLD USE ONLY	OPERATING INSTRUCTIONS PRODUCT MAY VARY SLIGHTLY FROM ILLUSTRATIONS  This appliance is for HOUSEHOLD USE ONLY. It may be plugged into an AC 120V electrical outlet (ordinary household current). Do not use any other electrical outlet. - Open the top lid and fill the water tank with drinking water. The water level should not exceed MAX level marked inside the tank. - Place the funnel into the funnel support and make sure the funnel is assembled correctly. Then put the filter paper correctly. - Add coffee powder into filter paper. Usually a cup of coffee need a level spoon of coffee powder, but you may adjust accordingly to personal taste. Then close the top lid. - Place the carafe on the keeping warm plate. - Plug the power cord into the outlet. The LED will display “12:00” and the colon will flash. Press the ON/OFF button one time to start the brewing process. And the LCD will display “coffee cup” mark.	- The brewing process can be interrupted by pressing the ON/OFF again at any time during operation. And the “coffee cup” mark will disappear. The appliance will continue brewing once ON/OFF is pressed again. Note: You can take out the carafe, pour and serve at any time. The appliance will stop dripping automatically. But the time cannot exceed 30 seconds. - When brewing is finished, the timer will record the keeping warm time. Once the time has arrived 2 hours, the coffee maker will shut off the power automatically. - If you want to serve the coffee immediately, you shall remove out the carafe to serve when finishing brewing. Note: The coffee you get will less than the water you have added, as some water is absorbed by coffee powder. - Always turn the coffee make off and disconnect the power supply when not use. Caution: When pour coffee, the momentary inclined angle or carafe shall not more than 45 degree from the vertical position. You shall pour the coffee slowly until the carafe is empty, otherwise the coffee will rush to the bottom of the carafe lid, and the coffee will flow out from two edges of lid and hurt person! AUTOMATIC START FUNCTION If you do not want the coffee make to start operation immediately. For example, now it is AM 08:10, you hope that the coffee maker will automatically start at PM 02:00 in the afternoon. First follow below steps 1 to 4, then you can set the automatic start function. Note: the time cycles is 12 hours. - Long press the PROG button for the first time, then the number 12:00 displayed on the screen and flash. - Press the Hour and Minute button continuously to set current real time, that is AM 08:10. Note: Only on the flash status, can set the time. - Press PROG button again, to set the delayed start time. Press the HOUR button repetitively, until appear PM on the LED screen, then press HOUR button to set the hour time PM 02:00.	After setting the delayed start time, press PROG button again, the LCD display current time and clock mark. The machine automatically enters the predetermined working state without any operation. The clock will go from current time AM 08:00 to PM 02:00. When it arrive the time PM 02:00, the machine will begin to brew the coffee. 1-4 CUPS FUNCTION Press 1-4 button, the LCD screen will appear cups choice number “2”, press again, appear number “4”, press again, appear number “6”, press again, appear number “8”, press again, appear number “10”. If you want to choose “4 cups”, when appear number 4, press “ON/OFF” button, then begin to brew coffee. And also appear “coffee cup” mark. FILTER FUNCTION FILTER is the concentration function key. Press the FILTER key to enable the concentration function. Then press “ON/OFF” button to start this function. And will appear “S” mark on the screen. In the concentration function state, the working state of the machine is heating 4S, stopping 6S, and so on until the coffee is finished. Press the FILTER key again to disable the concentration function. SHORT CORD INSTRUCTION A short power supply cord or detachable power supply cord is provided to reduce the hazards resulting from entanglement or tripping over a longer cord. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.	LINE CORD SAFETY TIPS - Never pull or yank on cord or the appliance. - To insert plug, grasp it firmly and guide it into outlet. - To disconnect appliance, grasp plug and remove it from outlet. - Before each use, inspect the line cord for cuts and/or abrasion marks. If any are found, this indicates that the appliance should be serviced and the line cord replaced. - Never wrap the cord tightly around the appliance, as this could place undue stress on the cord where it enters the appliance and cause it to fray and break. - This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way. - Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to “off”, then remove plug from wall outlet. - To reduce the risk of injury, do not drape cord over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally. DO NOT OPERATE APPLIANCE IF THE LINE CORD SHOWS ANY DAMAGE, OR IF APPLIANCE WORKS INTERMITTENTLY OR STOPS WORKING ENTIRELY. WARNING: Risk of Fire or Electric Shock. Do not remove this cover. No user serviceable parts inside. Repair should be done by authorized service personnel only. BEFORE USING Wash the glass carafe and carafe lid in warm, soapy water, rinse well and dry thoroughly, then wipe unit with a soft cloth or sponge. Never immerse unit or cord in water or other liquid, and do not allow water to get into the unit. Fill carafe with cool water and pour into the water reservoir. Place carafe on the warming plate, plug unit into electrical outlet and switch ON by pressing the ON/OFF button. Allow water to cycle through without coffee or paper filter; this will clean the water reservoir and filter basket prior to use. If you want to brew coffee powder, need to put into the filter, not directly into the funnel to add coffee powder, filter should be cleaned before use.	BREWING COFFEE With unit OFF and using carafe markings as a guide, lift the lid and pour desired amount of cold water into the reservoir. Markings on water level indicator will measure capacity. Place a paper filter/filter in holder, and add 1 level tablespoon of coffee for each cup desired. Close the lid. Put the glass on the heating plate, plug in the power. Select the direct heating or reservation heating function to brew coffee. The red indicator light is on when heating directly, and the green indicator light is on when heating reservation. As soon as the scheduled heating time comes, the green indicator goes out, the red indicator lights up, and the machine starts to work. When brewing is complete, pour coffee from carafe with lid in place. Replace carafe; the warming plate will keep coffee at serving temperature. After the machine is used, remove the filter from the machine, pour out the coffee grounds and clean the filter. Note: One cup of coffee is 5 ounces. PAUSE AND SERVE This feature ensures that coffee will not drip for 30 seconds if carafe is removed from warming plate to serve a cup of coffee while it is brewing. To use this feature, be sure carafe is properly positioned on warming plate, and allow it to fill with at least one or two cups of freshly brewed coffee before removing. After pouring, immediately replace carafe on warming plate. WARNING: To avoid damage to the unit, spills or burns, use the Pause and Serve feature only as directed. Do not place a mug or cup directly underneath the filter holder. USER MAINTENANCE AND CLEAN INSTRUCTIONS This appliance requires little maintenance. To reduce the risk of electric shock, do not open or remove the bottom cover of unit. It contains no user serviceable parts. Do not try to repair it yourself. Refer it to qualified personnel if servicing is needed. TO CLEAN At least once a month, pour one quart of white vinegar into carafe. Add cold water until carafe is filled. Pour water and vinegar into water reservoir. Place a filter in the filter basket and place the carafe on the warming plate and turn unit ON. Allow to steam and drip until carafe is half full. Turn unit off, remove carafe from warming plate and let it sit for 15 minutes. When carafe is cool, pour liquid back into water reservoir, place carafe back on warming plate, and turn unit ON.	Allow to steam and drip until carafe is half full. Turn unit off, remove carafe from warming plate and let it sit for 15 minutes. When carafe is cool, pour liquid back into water reservoir, place carafe back on warming plate, and turn unit ON again. Allow all liquid to drip into carafe. Turn unit OFF, and discard the liquid in the carafe. Allow unit to cool for 10 minutes; then rinse unit by filling water reservoir with clean, cold water, inserting a new filter and allowing water to drip into carafe. Turn unit OFF and discard water. Wash and dry carafe and filter basket. When unit has cooled, wipe with a dry cloth. The carafe, serving lid, and filter basket may be washed in warm, soapy water or on the top rack of dishwasher. To remove filter basket for cleaning, turn to unlock, then gently push up and release. The unit can be wiped with a soft, slightly damp cloth and dried. Never use abrasive scouring pads or cleanser. Never immerse unit in water or any other liquid. TO STORE: Unplug unit; store in its box in a clean, dry place. Never store it while it is hot or still plugged in. Never wrap cord tightly around the appliance. Do not put any stress on the cord where it enters the unit, as it could cause the cord to fray and break. NOTES ON THE CORD PLUG This appliance has a polarized plug. To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way. NOTES ON THE CORD A. A short power-supply cord (or detached power-supply cord) is to be provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a long cord. B. Longer detachable power-supplier cords or extension cords are available and maybe used if care is exercised in their use. C. If a long detachable power-supply cord or extension cord is used. - The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance. - The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.
GARANTIAS IMPORTANTES Al utilizar aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones a las personas: - Lea todas las instrucciones - Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años si han sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato de forma segura y si comprenden los peligros que conlleva. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños a menos que tengan 8 años o más y estén supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. - Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y si comprenden los peligros que conlleva. - Los niños no deben jugar con el aparato. - Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personas con cualificación similar para evitar situaciones de peligro. - No toque superficies calientes. Utilice asas o pomos. - Para evitar incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, no introduzca el cable, el enchufe ni el aparato en agua u otros líquidos. - Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos. - Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar el aparato. - No utilice ningún aparato con un cable o enchufe dañado, o después de que el aparato funcione mal o haya sido dañado de alguna manera. Devuelva el aparato a un servicio técnico autorizado para que lo examinen, reparen o ajusten.	- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales. - No utilizar al aire libre. - No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni toque superficies calientes. - No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni en un horno caliente. - Extreme las precauciones al mover un aparato que contenga alimentos calientes, agua u otros líquidos calientes. - No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto. - El recipiente de vidrio está diseñado para usarse con este aparato. Nunca debe usarse sobre una estufa. No coloque un recipiente caliente sobre una superficie húmeda o fría. No utilice un recipiente agrietado o que tenga el asa floja o debilitada. No limpie el recipiente con limpiadores, estropajos de acero u otros materiales abrasivos. No coloque en el horno microondas. - Para desconectar, gire el interruptor a la posición Apagado y luego retire el enchufe del tomacorriente. - Para preparar el café, la tapa de la jarra de cristal debe estar cerrada. Consulte las Instrucciones de mantenimiento del usuario para la limpieza. - Se pueden producir quemaduras si se retira la tapa durante el ciclo de preparación. - Cierre con cuidado la tapa hasta que la pestaña esté en su posición con un sonido de “bang”. Si está abierta, levante con cuidado el grifo de la tapa. - Siempre conecte primero el enchufe al electrodoméstico y luego enchufe el cable a la toma de corriente de la pared. Para desconectar, apague cualquier control y luego retire el enchufe de la toma de corriente de la pared. - No sumergir en agua. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO	INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO EL PRODUCTO PUEDE VARIAR LIGERAMENTE DE LAS ILUSTRACIONES  Este aparato es para USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE. Puede enchufarse a una toma de corriente de 120 V CA (corriente doméstica ordinaria). No utilice ninguna otra toma de corriente. - Abra la tapa superior y llene el depósito de agua con agua potable. El nivel de agua no debe superar el nivel MAX marcado en el interior del depósito. - Coloque el embudo en el soporte del embudo y asegúrese de que está correctamente montado. A continuación, coloque correctamente el papel de filtro. - Añada el café en polvo en el papel de filtro. Por lo general, una taza de café necesita una cucharada rasa de café en polvo, pero puede ajustarlo a su gusto personal. A continuación, cierre la tapa superior. - Coloque la jarra en la placa de mantenimiento del calor. - Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente. El LED mostrará «12:00» y los dos puntos parpadearán. Pulse el botón ON/OFF una vez para iniciar el proceso de infusión. En la pantalla LCD aparecerá la marca «taza de café».	- El proceso de preparación puede interrumpirse pulsando de nuevo pulsando el botón ON/OFF en cualquier momento. Nota: Puede sacar la jarra, verter y servir en cualquier momento. El aparato dejará de gotear automáticamente. Pero el tiempo no puede exceder de 30 segundos. - Cuando termine la preparación, el temporizador registrará el tiempo de mantenimiento del calor. Una vez transcurridas 2 horas, la cafetera se apagará automáticamente. - Si desea servir el café inmediatamente, deberá sacar la jarra para servirlo cuando termine la preparación. Nota: El café que obtenga será menor que el agua que haya añadido, ya que parte del agua es absorbida por el café en polvo. - Apague siempre la cafetera y desconecte la fuente de alimentación cuando no la utilice. Caution: When pour coffee, the momentary inclined angle or carafe shall not more than 45 degree from the vertical position. You shall pour the coffee slowly until the carafe is empty, otherwise the coffee in the carafe will rush to the bottom of the carafe lid, and the coffee will flow out from two edges of lid and hurt person! FUNCIÓN DE ARRANQUE AUTOMÁTICO Si no desea que la cafetera empiece a funcionar inmediatamente. Por ejemplo, ahora son las 08:10 de la mañana y desea que la cafetera se ponga en marcha automáticamente a las 02:00 de la tarde. En primer lugar, siga los pasos 1 a 4 que se indican a continuación y, a continuación, podrá configurar la función de inicio automático. Nota: los ciclos de tiempo son de 12 horas. - Pulse prolongadamente el botón PROG por primera vez, entonces el número 12:00 aparecerá en la pantalla y parpadeará. - Pulse el botón Hora y Minuto de forma continua para ajustar la hora real actual, es decir, AM 08:10. Nota: Sólo en el estado de flash, puede ajustar la hora. - Pulse de nuevo el botón PROG para ajustar la hora de inicio diferido. Pulse el botón HOUR repetidamente, hasta que aparezca PM en la pantalla LED, luego pulse el botón HOUR para ajustar la hora PM 02:00.	Después de ajustar la hora de inicio retardado, pulse de nuevo el botón PROG, la pantalla LCD mostrará la hora actual y la marca del reloj. La máquina entra automáticamente en el estado de trabajo predeterminado sin ninguna operación. El reloj irá de la hora actual AM 08:00 a PM 02:00. Cuando llegue la hora PM 02:00, la máquina comenzará a preparar el café. FUNCIÓN 1-4 TAZAS Pulse el botón 1-4, en la pantalla LCD aparecerá el número de taza «2», pulse de nuevo, aparecerá el número «4», pulse de nuevo, aparecerá el número «6», pulse de nuevo, aparecerá el número «8», pulse de nuevo, aparecerá el número «10». Si desea elegir «4 tazas», cuando aparezca el número 4, pulse el botón «ON/OFF» y comience a preparar el café. FUNCIÓN FILTRO FILTRO es la tecla de función de concentración. Pulse la tecla FILTRO para activar la función de concentración y, a continuación, pulse el botón «ON/OFF» para iniciar esta función y aparecerá la marca «S» en la pantalla. En el estado de la función de concentración, el estado de trabajo de la máquina es calentar 4S, parar 6S, y así sucesivamente hasta que el café se termine. Pulse la tecla FILTRO de nuevo para desactivar la función de concentración. INSTRUCCIÓN DE CABLE CORTO Se suministra un cable de alimentación corto o un cable de alimentación desmontable para reducir los riesgos derivados de enredarse o tropezar con un cable más largo. Existen cables de alimentación desmontables o alargadores más largos que pueden utilizarse si se tiene cuidado al utilizarlos.	CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN - Nunca tire del cable ni del aparato. - Para insertar el enchufe, sujételo firmemente y guíelo hacia la toma de corriente. - Para desconectar el aparato, agarre el enchufe y retírelo de la toma de corriente. - Antes de cada uso, inspeccione el cable de alimentación en busca de cortes y/o marcas de abrasión. Si se encuentra alguno, esto indica que se debe reparar el electrodoméstico y reemplazar el cable de alimentación. - Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor del electrodoméstico, ya que esto podría generar una tensión indebida en el cable donde ingresa al electrodoméstico y provocar que se deshilache y se rompa. - Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en un toma de corriente polarizada de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista cualificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera. - Siempre conecte primero el enchufe al electrodoméstico y luego enchufe el cable a la toma de corriente de la pared. Para desconectar, apague cualquier control y luego retire el enchufe de la toma de corriente de la pared. - Para reducir el riesgo de lesiones, no coloque el cable sobre el mostrador o la mesa donde los niños puedan tirar de él o tropezarse sin querer. NO OPERE EL APARATO SI EL CABLE DE LÍNEA MUESTRA ALGÚN DAÑO, O SI EL APARATO FUNCIONA INTERMITENTE O DEJA DE FUNCIONAR POR COMPLETO. ADVERTENCIA: Riesgo de incendio o descarga eléctrica. No retire esta cubierta. En el interior no hay piezas que el usuario pueda reparar. La reparación debe ser realizada únicamente por personal de servicio autorizado. ANTES DE USAR Lave la jarra de vidrio y la tapa de la jarra con agua tibia y jabón, enjuáguelas bien y séquelas bien, luego limpie la unidad con un paño suave o una esponja. Nunca sumerja la unidad o el cable en agua u otro líquido, y no permita que entre agua en la unidad. Llene la jarra con agua fría y viértala en el depósito de agua. Coloque la jarra en la placa calentadora, enchufe la unidad a la toma de corriente y enciéndala presionando el botón ON/OFF. Deje que el agua circule sin café ni filtro de papel; esto limpiará el depósito de agua y la canasta del filtro antes de su uso. Si desea preparar café en polvo, debe colocarlo en el filtro, no directamente en el embudo para agregar café en polvo; el filtro debe limpiarse antes de usarlo.	PREPARAR CAFÉ Con la unidad apagada y usando las marcas de la jarra como guía, levante la tapa y vierta la cantidad deseada de agua fría en el depósito. Las marcas en el indicador del nivel del agua medirán la capacidad. Coloque un filtro de papel en el soporte y agregue 1 cucharada rasa de café por cada taza deseada. Cierre la tapa. Coloque el vidrio en la placa calentadora, conecte la alimentación, seleccione la calefacción directa o la calefacción de reserva función para preparar café. La luz indicadora roja se enciende cuando se calienta directamente y la luz indicadora verde se enciende cuando se reserva la calefacción. Tan pronto como llega el tiempo de calentamiento programado, el indicador verde se apaga, el indicador rojo se enciende y la máquina comienza a funcionar. Cuando finalice la preparación, vierta el café de la jarra con la tapa en su lugar. Reemplace la jarra; la placa calentadora mantendrá el café a la temperatura de servicio. Después de utilizar la máquina, retire el filtro de la máquina, vierta el café molido y limpie el filtro. Nota: Una taza de café equivale a 5 onzas. PAUSAR Y SERVIR Esta característica garantiza que el café no gotee durante 30 segundos si se retira la jarra del plato calentador para servir una taza de café mientras se prepara. Para utilizar esta función, asegúrese de que la jarra esté colocada correctamente sobre el plato calentador y permita que se llene con al menos una o dos tazas de café recién hecho antes de retirarla. Después de servir, vuelva a colocar inmediatamente la jarra en un plato calentador. ADVERTENCIA: Para evitar daños a la unidad, derrames o quemaduras, use la función Pausa y Servir solo como se indica. No coloque una taza o taza directamente debajo del portafiltro. INSTALACIÓN DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO Este aparato requiere poco mantenimiento. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no abra ni retire la cubierta inferior de la unidad. No contiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente repararlo tú mismo. Remítalo a personal calificado si necesita servicio. PARA LIMPIAR Al menos una vez al mes, vierta un litro de vinagre blanco en la jarra. Agregue agua fría hasta llenar la jarra. Vierta agua y vinagre en el depósito de agua. Coloque un filtro en la canasta del filtro, coloque la jarra en la placa calentadora y encienda la unidad. Deje que se cocine al vapor y escurra hasta que la jarra esté medio llena.	Apague la unidad, retire la jarra del plato calentador y déjela reposar durante 15 minutos. Cuando la jarra esté fría, vierta el líquido nuevamente en el depósito de agua, vuelva a colocar la jarra en la placa calentadora y encienda la unidad nuevamente. Deje que todo el líquido gotee en la jarra. Apague la unidad y desheche el líquido de la jarra. Deje que la unidad se enfríe durante 10 minutos; luego enjuague la unidad llenando el depósito de agua con agua limpia y fría, insertando un filtro nuevo y dejando que el agua gotee en la jarra. Apague la unidad y desheche el agua. Lave y seque la jarra y la cesta del filtro. Cuando la unidad se haya enfriado, límpiela con un paño seco. La jarra, la tapa para servir y la canasta del filtro se pueden lavar en agua tibia y jabón o en la rejilla superior del lavavajillas. Para retirar la canasta del filtro para limpiarla, gírela para desbloquearla, luego empuje suavemente hacia arriba y suéltela. La unidad se puede limpiar con un paño suave ligeramente húmedo y secar. Nunca utilice estropajos o limpiadores abrasivos. Nunca sumerja la unidad en agua ni en ningún otro líquido. PARA ALMACENAR: Desenchufe la unidad; consérvela en su caja en un lugar limpio y seco. Nunca lo guarde mientras esté caliente o todavía enchufado. Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor del aparato. No ejerza ninguna tensión en el cable donde ingresa a la unidad, ya que podría hacer que el cable se deshilache y se rompa. NOTAS SOBRE EL ENCHUFE DEL CABLE Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en una toma de corriente polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, inviértalo. No intente modificar el enchufe de ninguna manera. NOTAS SOBRE EL CORDÓN A. Debe preverse un cable de alimentación corto (o un cable de alimentación separado) para reducir los riesgos derivados de enredarse o tropezar con un cable largo. B. Existen cables de alimentación desmontables o alargadores más largos, que pueden utilizarse con precaución. C. Si se utiliza un cable de alimentación desmontable largo o un alargador. - La capacidad eléctrica marcada del cable de alimentación desmontable o del alargador debe ser como mínimo igual a la capacidad eléctrica del aparato. - El cable más largo debe colocarse de modo que no caiga sobre la encimera o la mesa, donde los niños podrían tirar o tropezar con él.	 Distribuido por / Distributed by: Marketteam Options S.L. CIF: B-82882473 C/ Igarra 13C Pol. Igarra 28860 Paracuellos del Jarama, Madrid (España) www.percutti.com  It is a registered trademark by Marketteam Options S.L.