



ROSE GOLD COLLECTION





CARGA USB-C
USB-C CHARGING

350ml

CAPACIDAD - CAPACITY

60W

POTENCIA - POWER

PFOA
FREE



VASO DE JUDO EN 20 SEG.
GLASS OF JUICE IN 20 SEC.



BAJO NIVEL DE RUIDO
LOW NOISE LEVEL



CEPILLO DE LIMPIEZA
CLEANING BRUSH

STAINLESS
STEEL


ACERO INOX,
STAINLESS STEEL

Exprimidor Eléctrico


Electric Juicer

Many thanks for choosing to purchase our product. Thanks to its technology, design and operation and the fact that it exceeds. The strictest quality standards, a fully satisfactory use and long product life can be assured.

DESCRIPTION



1. Bowl Cover




2. Juicing head



3. Jug



4. Main Body



5. USB Cable

SPECIFICATIONS

Rated Voltage: 7.4V

Rated Power: 60W

Charging time: about 4-6hours

Lithium battery capacity: 1500mAh

Cup Capacity: 350ml

SAFETY ADVICE AND CAUTIONS

- Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident.

- Clean all the parts of the product that will be in contact with food, as indicated in the cleaning section before use.

WARNING

- Make sure to fully charge the product before use for the first time.

- Do not leave the product on charger over 24hours ,unplug the charger after use.

- Do not dispose of battery in a fire as they may explode, battery may also exploded if damaged.

- Do not use the appliance if it has fallen on the floor, if there are visible signs of damage or if it has a leak.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Only press down the cone, the product will work, please hold the body by hand when you operate it.

USE AND CARE

1) If not intend to use the product for long period, it should be kept in dry and low-temperature environment with full charge. It left unused, a fully charged battery will lose its charge over time, should avoid excessive discharge to a low voltage condition that failure to charge again. Fully charge every 3-4 months.

2) Do not turn the appliance over while it is in use or connected to the mains.

3) This appliance is for household use only, not professional or industrial use.

4) This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

5) This appliance is intended for adult use. Ensure that this product is not used by the disabled, children or people unused to its handling.

6) This appliance should be stored out of reach of children and/or the disabled.

7) Store the appliance in a dry place, free from dust ,Do not store it under direct sunlight.

8) Any misuse or failure to follow the instructions for use renders the guarantee and the manufacturer’ s liability null and void.

Do not place the product as household waste, according to local regulations for proper disposal of discarded electronic products, actively encourage you to participate in electronics recycling program.

INSTRUCTIONS FOR USE

1) Clean the parts before use and assemble the whole product in position.

2) Cut the orange and lemon in half and place in the juicing cone of the cup

Press and hold for 1.5 seconds to turn on, the product enters the standby mode, and the orange light flashes; Press the button again, the product begins to juice, orange light is on; Press and hold for 1.5 seconds to shut down the product. Automatically shut down after 5 minutes of disuse.

3) Press down the switch to start juicing

4) Complete a juicing cycle,During the juicing process, if it stops midway, press the button to pause, and the orange light flashes; If you continue to juice, press the button to continue to juice;

5) Pour juice out of the jug and into glasses to serve directly. It is recommended to squeeze 2-3 oranges, clean the juicer head and juice glass.

6) If you process a large quantity of fruit, you must periodically clean the filter and remove the remains of the pulp.

7) Make sure the product is charged before each use, when the red indicator light twinkle, the product should be charging in time.

8) When the product is charging, the indicator light is red, when the product is charging fully, the indicator light will be green. The red-light flashes when charging, and the orange light is steady on after full charging.

Caution: The product cannot be used during charging.

CLEANING

- Turn off the appliance and let it cool before starting any cleaning.

- Do not wash the main body, all the parts can be cleaned with detergent and water or in washing up liquid. Rinse thoroughly to remove all traces of detergent.

- Clean the equipment with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry.

- Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach, or abrasive products, for cleaning the appliance.

- Do not submerge the appliance in water or any other liquid, or place it under a running tap.

- It is advisable to clean the appliance regularly and remove any food remains.


- The following parts can be cleaned in the dishwasher: Protective cover, Cone, Filter, Jug

TROUBLESHOOTING


Problem	Cause	Solution
Orange light flashing	The battery is low	Charge for 3-5 hours
Press and hold to turn on the red light blinks and power off	The power is insufficient and the power is not replenished in time	Charge 4-6 hours orange light on full
Long press to boot without any prompt	The machine was damaged by not replenishing electricity for a long time	Timely replenishment recharge for at lest 3-4 months
Suddenly the light is off and does not work	Jammed or stuck	Charge activation Press and hold to power on

Muchas gracias por elegir comprar nuestro producto. Gracias a su tecnología, diseño y funcionamiento y al hecho de que supera las normas de calidad más estrictas, puede asegurarse un uso plenamente satisfactorio y una larga vida útil del producto.

DESCRIPCIÓN



1.Tapa



2.Cabezal exprimidor



3.Jarra



4.Cuerpo principal



5.Cable USB

ESPECIFICACIONES

Tensión nominal: 7.4V

Potencia nominal: 60W

Tiempo de carga: unas 4-6 horas

Capacidad de la batería de litio: 1500mAh

Capacidad de la taza: 350 ml

CONSEJOS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

- Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y consérvelas para futuras consultas. Si no observa estas instrucciones podría provocar un accidente.

- Limpie todas las partes del producto que vayan a estar en contacto con alimentos, tal y como se indica en la sección de limpieza antes de su uso.

ADVERTENCIA

- Asegúrese de cargar completamente el producto antes de usarlo por primera vez.

- No deje el producto en el cargador más de 24 horas, desenchufe el cargador después de su uso.

- No arroje las pilas al fuego, ya que pueden explotar, ni tampoco las baterías si están dañadas.

- No utilice el aparato si se ha caído al suelo, si presenta signos visibles de daños o si tiene fugas.

- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

- Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.

- Sólo presione hacia abajo el cono, el producto funcionará, por favor sostenga el cuerpo con la mano cuando lo opere.

USO Y MANTENIMIENTO

1) Si no tiene la intención de utilizar el producto durante un largo período, se debe mantener en un ambiente seco y de baja temperatura con carga completa. Si no se utiliza, una batería completamente cargada perderá su carga con el tiempo, debe evitar la descarga excesiva a una condición de bajo voltaje antes de cargar de nuevo. Cárguela completamente cada 3-4 meses.

2) No votee el aparato mientras esté en uso o conectado a la red eléctrica.

3) Este aparato es sólo para uso doméstico, no para uso profesional o industrial.

4) Este aparato no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

5) Este aparato está destinado al uso de adultos. Asegúrese de que este producto no sea utilizado por discapacitados, niños o personas no habituadas a su manejo.

6) Este aparato debe guardarse fuera del alcance de los niños y/o discapacitados.

7) Guarde el aparato en un lugar seco, libre de polvo ,No lo guarde bajo la luz directa del sol.

8) Cualquier uso indebido o el incumplimiento de las instrucciones de uso anulan la garantía y la responsabilidad del fabricante.

No coloque el producto como basura doméstica, de acuerdo con las regulaciones locales para la eliminación adecuada de los productos electrónicos desechados, le animamos activamente a participar en el programa de reciclaje de productos electrónicos.

INSTRUCCIONES DE USO

1) Limpie las piezas antes de usarlas y monte todo el producto en su posición.

2) Cortar la naranja y el limón por la mitad y colocarlos en el cono exprimidor del vaso

Mantenga pulsado el botón durante 1,5 segundos para encender, el producto entra en modo de espera y la luz naranja parpadea; Vuelva a pulsar el botón, el producto empieza a exprimir, la luz naranja está encendida; Mantenga pulsado el botón durante 1,5 segundos para apagar el producto. Se apaga automáticamente después de 5 minutos de inactividad.

3) Pulsa el interruptor para empezar a hacer zumo

4) Complete un ciclo de exprimido, durante el proceso de exprimido, si se detiene a mitad de camino, pulse el botón para hacer una pausa, y la luz naranja parpadeará; Si continúa exprimiendo, pulse el botón para seguir exprimiendo;

5) Vierta el zumo fuera de la jarra y en vasos para servir directamente. Se recomienda exprimir 2-3 naranjas, limpiar el cabezal del exprimidor y el vaso de zumo.

6) Si procesa una gran cantidad de fruta, debe limpiar periódicamente el filtro y eliminar los restos de pulpa.

7) Asegúrese de que el producto está cargado antes de cada uso, cuando la luz indicadora roja parpadea, el producto debe estar cargando a tiempo.

8) Cuando el producto se está cargando, la luz indicadora es roja, cuando el producto se está cargando completamente, la luz indicadora será verde. La luz roja parpadea durante la carga, y la luz naranja se queda fija después de la carga completa.

Precaución: El producto no puede utilizarse durante la carga.

LIMPIEZA

- Apague el aparato y déjelo enfriar antes de iniciar cualquier limpieza.

- No lave el cuerpo principal, todas las piezas pueden limpiarse con detergente y agua o en detergente líquido. Aclare a fondo para eliminar todos los restos de detergente.

- Limpie el equipo con un paño húmedo con unas gotas de detergente líquido y séquelo.

- No utilice disolventes, ni productos con pH ácido o básico como lejía, ni productos abrasivos, para limpiar el aparato.

- No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido, ni lo coloque bajo un grifo abierto.

- Es aconsejable limpiar el aparato con regularidad y eliminar los restos de comida.

- Las siguientes piezas pueden lavarse en el lavavajillas: Tapa protectora, Cono, Filtro, Jarra.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
Luz naranja intermitente	La batería está baja	Carga durante 3-5 horas
Mantenga pulsado para encender la luz roja parpadea y se apaga	La potencia es insuficiente y no se repone a tiempo	Carga 4-6 horas luz naranja encendida lleno
Pulsación larga para arrancar sin ningún aviso	La máquina se dañó por no reponer electricidad durante mucho tiempo	Recarga oportuna durante al menos 3-4 meses
De repente la luz se apaga y no funciona	Atascado o atascado	Activación de la carga Manténgalo pulsado para encenderlo



Distribuido por / Distributed by:
Marketeam Options S.L. CIF: B-82882473
C/ Igarsa 13C Pol. Igarsa 28860
Paracuellos del Jarama, Madrid (España)

www.percutti.com





It is a registered trademark by Marketeam Options S.L.

