Percuflo
HOUSE TOOL COLLECTION

Waffera Eléctrica
Electric Waffle Maker

IMPORTANT SAFEGUARDS NOTES

WARNING: When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. The cord for this appliance should be plugged into a 120 V, electrical outlet only.
2. To protect against risk of electric shock, do not immerse the cord, plug or cooking unit in water or any other liquid.
3. Do not touch hot surfaces. Use handles.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
5. Extreme caution must be exercised when appliance is used near children.
6. Unplug from wall outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before cleaning or storing this appliance.
7. Never use the unit if it malfunctions during use, if it has been dropped, damaged or left outside. Do not attempt to repair the unit. Return it to the nearest authorized service facility for examination, repair or electronic or mechanical adjustment.
8. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, if it is dropped or has been damaged in any manner.
9. The use of accessories or attachments not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
10. Do not use outdoors or for commercial purposes.
11. Do not use the appliance where aerosol (spray) products are in use or where oxygen is being administered.
12. Do not let the electrical cord hang over the edge of the table or countertop, or touch hot surfaces.
13. Do not place on or near a hot gas or electric burner or heated oven.
14. Do not use appliance for other than its intended use.
15. Use extreme caution when removing hot appliance containing hot food, water, oil or other liquids.
16. To disconnect, remove plug from outlet.
17. Plug cord into wall outlet first. The appliance will remain Off unless unplugged.
18. CAUTION SURFACES: This appliance becomes hot during use. Proper precautions must be taken to prevent contact with hot surfaces. To avoid damage to persons or property.
19. Do not place on or near a hot gas burner, outside adequate ventilation above and on all sides for air circulation. Do not allow the appliance to touch curtains, wall coverings, clothing, dish towels or other flammable materials during use.

SÓLO PARA USO DOMÉSTICO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: Este aparato está caliente durante el funcionamiento y cerrado el calor durante algún tiempo después de desenchufar. Utilice siempre guantes de cocina cuando manipule materiales calientes y deje enfriar las piezas metálicas antes de limpiarlas. Este electrodoméstico no está destinado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad o que estén supervisadas por ella. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el electrodoméstico.

NOTAS SOBRE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN

PRECAUCIÓN: Para evitar que su placa/cocina encienda accidentalmente, asegúrese de que el control de temperatura esté en la posición de apagado antes de enchufar el cable de alimentación. Para desconectar, gire cualquier control a la posición de apagado, luego retire el enchufe de la toma de corriente.

A. Este aparato tiene un cable de alimentación corto para minimizar los peligros que pueden ocasionar los cables largos. Se dispone de cables de alimentación o cables de extensión extraíbles más largos que pueden utilizarse con precaución.

B. Si se usa un cable de alimentación o de extensión más largo:

1. La clasificación eléctrica del cable o alargador debe ser al menos igual a la capacidad eléctrica del aparato.
2. El cable debe colocarse de modo que no cuelgue sobre la encimera o la mesa, donde los niños puedan tirar de él o tropezar involuntariamente.

NOTAS SOBRE EL ENCHUFE

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, este enchufe encaja en una toma de corriente polarizada de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, invierta la clavija. Si aun así no encaja, póngase en contacto con un electricista cualificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

NOTAS SOBRE EL USO DE LA ALIMENTACIÓN

PRECAUCIÓN: LESIONES CORPORALES

- No utilice este aparato para freír alimentos para los que se solo disfrutarán.
- No utilice este aparato para otros fines distintos para los que se solo disfrutarán.
- No utilice este electrodoméstico cuando el cable o el enchufe estén dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado de alguna manera.
- No toque las superficies calientes. Utilice las asas.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños.
- Extreme las precauciones cuando utilice cualquier aparato cerca de niños.
- Desenchufe de la toma de corriente cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de limpiar o guardar este aparato.
- No utilice este aparato para otros fines distintos para los que solo disfrutarán.
- No utilice el aparato en el cable está dañado. No utilice este aparato si el cable funciona mal, se ha caído o dañado de alguna manera. Para evitar daños a personas o bienes. No intente reparar el aparato. Llévelo a un servicio técnico autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
- No utilice ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato funcione mal o se haya dañado de cualquier manera.
- El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- No lo use en exteriores o para fines comerciales.
- No utilice este aparato donde se estén utilizando productos en aerosol (en spray) o donde se esté administrando oxígeno.
- No deje que el cable eléctrico cuelgue del borde de la mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.
- No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente o de un horno caliente.
- No use el aparato para otro uso que no sea el previsto.
- Tenga mucho cuidado al retirar el aparato caliente que contenga comida caliente, agua, aceite u otros líquidos.
- Para desconectar, retire el enchufe de la toma de corriente.
- Enchufe primero el cable en el tomacorriente de la pared. El aparato permanecerá apagado a menos que esté desenchufado.
- **PRECAUCIÓN SUPERFICIES CALIENTES:** Este aparato se calienta durante su uso. Se deben tomar las precauciones adecuadas para evitar el contacto con superficies calientes. Para evitar daños a personas o bienes.
- No coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni en un horno caliente, ni en un horno caliente, ni en un horno