

ELECTROESTIMULADOR MUSCULAR

YOGA & FITNESS

MASAJEA Y ALIVIA EL DOLOR MUSCULAR.
ENTRENAMIENTO DIRIGIDO MEDIANTE ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA.

Identificación de Partes

Dispositivo (FRENTE)



Dispositivo (TRASERA)



Almohadilla para las caderas.



Incluye:

- 1x Dispositivo de Control
- 1x Almohadilla para las Caderas
- 1x Manual de Usuario
- 1x Caja de presentación

Standares de Producto

Nombre	Hips EMS Trainer
Voltaje	1.5V AAA x 2EA
Modo de Uso	A-F(1-6modo)
Frecuencia	1~100Hz
Tiempo Trabajo	12 minutos (per sesión)
Salida	Máximo 9.8mA

Características de Producto


1.El tratamiento de baja frecuencia es por ritmo e ímpetu suave.

La baja frecuencia es una electricidad especial con ritmo regular o parada. De acuerdo con la potencia y la velocidad adecuadas en el cuerpo por baja frecuencia, que crean un ritmo y un impulso de clasificación en el cuerpo, la suavidad de la baja frecuencia es la misma que el efecto de masaje como presión, pellizco y golpe con la mano humana.

2. Elección de los 6 Modos

- 1) Opción de 6 modos con operación simple
- 2) Se apagará automáticamente después de 15 minutos desde la parada, cuando olvide apagarlo.

Como operar



6 Modo	Mode A	Mode B	Mode C
10 Intensidad	Mode D	Mode E	Mode F

Cuando se presiona el botón de "encendido" y aumento de intensidad y la lámpara llega a encender poco a poco. Cuando se presiona el botón "apagar" y "bajar intensidad" y la lámpara se oscurece poco a poco.

- Botón para "encender y aumentar la intensidad," "apagar y reducir la intensidad" la intensidad se divide en 10 clases.
- Botón para la elección del modo: elección de 6 modos (A-F).
- Tapa de batería seca: que sirve para abrir la tapa trasera y cambiarla.

¿Qué es la tecnología Ems?

• La estimulación muscular eléctrica (EMS), también conocida como estimulación eléctrica neuromuscular (NMES) es la provocación de la contracción muscular mediante impulsos eléctricos.

• Los impulsos imitan el potencial de acción que viene del sistema nervioso central, lo que hace que los músculos se contraigan. Se ha demostrado que EMS es bastante eficaz como herramienta proactiva para el fortalecimiento muscular.

¿Para qué se utiliza el EMS?

- Fortalecimiento muscular
- Fines de rehabilitación
- Prevención de la atrofia muscular por desuso
- Aumento de la circulación sanguínea local.
- Relajación de músculos
- Tonificación cosmética de los músculos

Cómo se utiliza



Sugerir una vez al día
Aproximadamente 15 min/h
Apagado automático alrededor de 10s. mas tarde

- Lea las instrucciones antes de usar.
- Guarde las instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.
- Entregue siempre el manual de instrucciones junto con el producto a un tercero.
- Antes de comenzar un programa de entrenamiento, debe consultar a su médico y fisioterapeuta.
- El entrenador de caderas EMS está diseñado para adultos con buena salud.

Uso por Pasos



ADVERTENCIA

No utilice este producto para las siguientes piezas; de lo contrario, puede provocar un accidente o problemas con la piel o el cuerpo.

- Partes circundantes, como el pecho y el hombro (la cabeza, etc.)
- Heridas y ojos, boca, mucosas vaginales, etc.
- Partes que el mismo día ya fueron estimuladas.
- En el lugar donde se hizo una cirugía o con implante de metal o plástico.
- Sitios de la columna vertebral (tatuaje)

No aplique a partes del cuerpo que no sean las especificadas en este manual.

- Los bebés y niños pequeños que no pudieron entender las instrucciones no deben usar este producto, de lo contrario pueden causar un accidente o problemas en la piel y el cuerpo.
- Ponga la batería de litio fuera del alcance de los niños; de lo contrario, puede provocar su ingestión. Si se ingiere inadvertidamente, busque atención médica de inmediato, no lo desarme, no repare este producto usted mismo, de lo contrario puede causar un accidente o lesiones.
- Evite la caída o el impacto del producto, ya que puede dañarlo, si continúa usando el producto dañado, puede tocar con el metal, y puede causar una descarga eléctrica.
- Por favor, no lo use con otros productos electrónicos o equipos de belleza, de lo contrario puede causar molestias o reacciones adversas.

PRECAUCION

Tenga en cuenta las siguientes precauciones al usarlo, de lo contrario puede causar dolor o quemaduras, lesiones por descargas eléctricas o la muerte.

- Las máquinas no se pueden colocar en el horno microondas o cerca del fuego.
- No lo utilice para otros fines que no sean los especificados o utilice este producto en un forma que no se describe en la especificación.
- No lo use en bebés o mascotas.
- No utilice este producto como juguete para bebés o mascotas.
- No derrame líquido sobre la máquina.
- No utilice el producto durante el ejercicio o la conducción.
- No utilice este producto en el baño o en una zona de alta temperatura.