



PercuttiBeauty®
REJUVENECADOR FACIAL EFECTO CALOR-FRÍO

Instrucciones de seguridad:

Para garantizar el funcionamiento adecuado y seguro de este dispositivo, lea cuidadosamente el manual de instrucciones y guárdelo para futuras consultas.

⚠ ADVERTENCIA

- Este dispositivo no es un juguete, manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Verifique el dispositivo antes de comenzar a usarlo. No lo use si hay algún daño.
- Si se usa en un ambiente seco, el manejo de este dispositivo puede generar electricidad estática. Este es un fenómeno normal no afecta el uso del dispositivo.
- Mantenga secos el cable USB y el puerto de carga USB.
- No utilice el dispositivo mientras se carga.

⚠ PRECAUCIÓN

- Las siguientes personas no deben usar este dispositivo: Mujeres embarazadas o durante la lactancia o durante la menstruación; personas con alergias; personas con trastornos del nervio facial; personas que tienen fracturas o implantes con metal, silicona o plástico; personas con heridas abiertas, piel agrietada, piel hinchada en el área de uso; personas con otras enfermedades graves de la piel.
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción relativa al uso del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Deje de usar el dispositivo inmediatamente y consulte a un médico si siente alguna molestia.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Limpie regularmente el dispositivo para prolongar su vida útil.
- No comparta el mismo dispositivo con otros.
- No intente desmontar, reparar ni modificar el dispositivo para evitar accidentes.
- Quite las joyas/accesorios y átese el cabello cuando use el dispositivo, para evitar que el cabello y las joyas interfieran con él.
- Este dispositivo tiene una batería de litio. No coloque ni guarde el dispositivo durante períodos prolongados en un ambiente cálido o húmedo. Si no tiene la intención de usar el dispositivo durante mucho tiempo, guárdelo después de que esté completamente cargado.

Especificaciones del dispositivo:

- Nombre: Hot/Cool Skin Device
- Modelo N°.: 1389
- Input: 5V $\approx$ /0.5A
- Power: 3.7V $\approx$ /4.5W
- Tipo de Batería: Li-Ion 3.7V 800mAh
- Estándar ejecutivo: Q/XMMJ1020-2016

Descripción del aparato:

- ① Botón de encendido
- ② Indicador CALOR
- ③ Indicador FRÍO
- ④ Indicador SÓNICO
- ⑤ Cabezal de Masaje
- ⑥ Orificios de ventilación
- ⑦ Puerto de carga
- ⑧ Cable USB
- ⑨ Indicador de Carga




Imagen 1

Instrucciones de preparación:

- La batería de este dispositivo está baja antes de su uso. Cargue el dispositivo con el cable USB antes de empezar a usarlo.
- 1) Asegúrese de que el dispositivo esté apagado.
 - 2) Conecte el cable USB al puerto de carga USB del dispositivo ubicado en la parte inferior del dispositivo. Luego enchufe el adaptador en un enchufe de pared (el adaptador no está incluido).
 - 3) Durante la carga, el indicador de carga se ilumina en rojo. Cuando la batería está completamente cargada, el indicador se ilumina en azul. La carga del dispositivo tarda aprox. 2.5 horas.
 - 4) Cuando la batería está completamente cargada, el dispositivo se puede utilizar consecutivamente durante aproximadamente 16 veces, y cada vez que use 2.5 minutos para cada modo.
- Precaución: No intente reemplazar la batería del dispositivo.

Cómo utilizar:

- Antes de usar el dispositivo por primera vez, retire la membrana azul protectora en la superficie del dispositivo del cabezal de masaje. A continuación, límpielo con un paño limpio y ligeramente húmedo.
1. Modo de conversión
 - 1) Modo caliente: Mantenga presionado el botón de encendido durante aproximadamente 3 seg. para encender el dispositivo. El indicador HOT se enciende y después de un sonido de "abeja", el cabezal de masaje del dispositivo comienza a activar el modo calor. (Imagen 2)

- 2) Modo HOT + Vibración SONIC : Mantenga presionado el botón de encendido para unos 3 seg. para encender el dispositivo. Presione brevemente el botón de encendido, el indicador HOT y SONIC se encienden al mismo tiempo, activando el modo calor y vibración. (Imagen 3)
- 3) Modo COOL : Mantenga presionado el botón de encendido durante aproximadamente 3 seg. para encender el dispositivo. El indicador caliente se enenderá. Después del sonido "abeja", presione brevemente el botón de encendido dos veces, el indicador COOL se encendera activando el modo frío. (Imagen 4)
- 4) Modo COOL + SÓNICO Vibración: Mantenga presionado el botón de encendido unos 3 seg. para encender el dispositivo. Presione brevemente el botón de encendido tres veces, los indicadores COOL y SONIC se encenderan al mismo tiempo activando el modo COOL y Vibración. (Imagen 5)
- Cada modo tiene un temporizador automático de 2,5 min. cuando llega al tiempo preestablecido, el dispositivo se apaga automáticamente. También puedes girar apague el dispositivo en cualquier momento, mantenga presionado el botón de encendido durante aprox. 3 seg.
- Este dispositivo tiene un temporizador automático de 2,5 minutos. Se recomienda utilizarlo 2,5 min. o utilícelo hasta que el producto se absorba por completo por la piel.




Imagen 2




Imagen 4

2. Uso diario recomendado
- Se recomienda utilizar el dispositivo dos veces al día, una vez en la mañana y la otra por la tarde. Puedes seguir a continuación los pasos para usar el dispositivo.

- 1) Mañanas: Limpiar la cara antes de usar. Antes de la rutina de cuidado de su piel diaria (aplicar crema de ojos, suero o crema facial preferida) use 6°C± 2 modo COOL o modo COOL + vibración SONICA para aliviar eficazmente el edema ocular y facial. O, después para terminar la rutina diaria de cuidado de la piel, use 6°C± 2 modo COOL o modo COOL + vibración SONIC para reducir los poros y tensar la piel.
- 2) Noches: Limpiar el rostro antes de usar. Aplicar cuidado de la piel con su producto preferido o máscara sobre la piel, luego use el 42°C± 2 modo HOT o modo HOT + Vibración para aumentar la absorción de los productos. Después de usar el modo HOT, use 6°C± 2 modo COOL o modo COOL + SÓNICO vibración para reducir los poros y bloquear nutrientes absorbidos por la piel.
- Tenga en cuenta que cuando la temperatura ambiente es inferior a 15°C no utilice el modo frío. Puede causar molestias.



Imagen 6



Imagen 7

Mantenimiento y Limpieza:

- Para garantizar el mejor rendimiento de este dispositivo, límpielo con un limpiador suave y húmedo antes y después de cada uso. (Imagen 8)
- 1) Asegúrese de que el dispositivo esté apagado antes de comenzar a limpiar su piel.
 - 2) No sumerja el dispositivo en agua. (Imagen 9)
 - 3) No utilice lana de acero, limpiadores abrasivos, productos químicos o corrosivos líquidos para limpiar el dispositivo.
 - 4) No utilice lubricantes, detergentes, agentes de pulido o aire ambientadores en este dispositivo.
 - 5) Después de la limpieza, limpie el dispositivo.



Imagen 8



Imagen 9

Almacenamiento:

Este dispositivo tiene una batería de litio. No coloque ni guarde el dispositivo durante períodos prolongados en un ambiente cálido o húmedo. Si no lo hace tiene la intención de usar el dispositivo durante mucho tiempo, guárdelo después de que esté completamente cargado.

Reciclado:

La batería integrada contiene sustancias que pueden contaminar el ambiente. Cuando se deshaga de este dispositivo, no lo ponga en el residuos domésticos generales. Deseche este dispositivo en un punto de reciclaje oficial para contribuir a la protección del medio ambiente.

Garantía y Soporte:

1. Solución de Problemas

Problema	Posible Causa	Solución
El dispositivo no funciona cuando el botón está pulsado prolongadamente.	La batería está agotada o agotándose.	Recargar el dispositivo.
El indicador de carga no se enciende.	El cable USB es no está enchufado correctamente.	Inserte el cable USB en el puerto de carga correctamente.
La cabeza de masaje está caliente después de su uso.	Es normal.	No se requiere acción.
Otros problemas.		Consulte a su distribuidor local.

Nota: Si el dispositivo aún no funciona correctamente después de usar las soluciones anteriores, deje de usar el dispositivo y póngase en contacto con su distribuidor local.

2. Servicio postventa

Visite nuestro sitio web www.percutti.com o comuníquese con nuestro equipo de servicio al cliente si lo necesita para conocer nuestros productos o si necesita cualquier información.

Nos complace informarle que el producto adquirido: está cubierto por una garantía de dos años a partir de la fecha de compra, según lo estipulado por la normativa Directiva (UE) 2019/7711. Y 3 años en España: Real Decreto Legislativo 1/2007. Art 120 BOE-A-2007-20555 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Esta garantía cubre cualquier defecto de fabricación o fallo funcional que pueda ocurrir durante el uso normal del producto. En caso de que se produzca un fallo, Marketeam Options S.L. se compromete a reparar o reemplazar el producto sin coste alguno para usted.

Por favor, tenga en cuenta que esta garantía no cubre los daños causados por el uso indebido del producto, la falta de mantenimiento, los accidentes, las modificaciones o las reparaciones realizadas por personas no autorizadas por Marketeam Options S.L. Para hacer uso de la garantía, por favor, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente a través del email: contacto@marketeam.es con su prueba o ticket de compra de compra.

Agradecemos su confianza en nuestros productos y nos esforzamos por ofrecerle la mejor calidad y servicio."

PercuttiBeauty®

Importado y distribuido por / Imported and distributed by:
MARKETTEAM OPTIONS S.L. CIF: B2882473
C/ IGARSA 13C. Pol. IGARSA 28860
PARACUELLOS DE JARAMA, MADRID (SPAIN)



PercuttiBeauty®
HOT-COOL SKIN DEVICE

Safety Instructions:

To ensure proper and safe operation of this device, please read the instruction manual carefully and keep it for further reference.

⚠ WARNING

- This device is not a toy, keep out of reach of children.
- Please verify the device before you start using it. Do not use if there is any damage.
- If used in a dry environment, handling this device may generate static electricity. This is a normal phenomenon. It does not affect the use of the device.
- Keep the USB cable and the USB charging port dry.
- Do not use the device while charging.

⚠ CAUTION


- The following persons should not use this device: pregnant women or while nursing or during menstruation; persons with allergies; persons with facial nerve disorders; persons who have fractures or implants with metal, silicone, or plastic; persons with open wounds, chapped skin, swollen skin on the area of use; persons with other severe skin diseases.
- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.
- Immediately stop using the device and consult a doctor if you feel any discomfort.
- Keep the device out of reach of children.
- Regularly clean the device to extend its lifetime.
- Do not share the same device with others.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device by yourself to avoid accidents.
- Remove any jewelry/accessories and tie your hair when using the device, to prevent hair and jewelry from interfering with the device.
- This device has a lithium battery. Do not place or store the device for long periods under a hot or humid environment. If you do not intend to use the device for a long time, store it after it is fully charged.

Device Specifications:

- Name: Hot/Cool Skin Device
- Model No.: 1389
- Input: 5V $\approx$ /0.5A
- Power: 3.7V $\approx$ /4.5W
- Type of Battery: Li-Ion 3.7V 800mAh
- Executive Standard: Q/XMMJ1020-2016

Device Description:

- ① Power Button
- ② HOT Indicator
- ③ COOL Indicator
- ④ SONIC Indicator
- ⑤ Massage Head
- ⑥ Ventilation Holes
- ⑦ Charging Port
- ⑧ USB Cable
- ⑨ Charging Indicator



Picture 1


Preparation Instructions:

- ※ This device battery is low before use. Please charge the device with the USB cable before you start using it.
- 1) Make sure the device is turned off.
 - 2) Connect the USB cable to the device's USB charging port located on the bottom of the device. Then plug the adapter into a wall socket (adapter is not included).
 - 3) While charging, the charging indicator lights up red. When the battery is fully charged, the charging indicator lights up blue. Charging the device takes approximately 2.5 hours.
 - 4) When the battery is fully charged, the device can be used consecutively for about 16 times, and each time use 2.5 minutes for each mode.
- Caution: Do not attempt to replace the device battery.


How to Use:

- ※ Before you use the device for the first time, remove the blue protective membrane on the surface of the device massage head. Afterwards, wipe it with a clean slightly wet cloth.
1. Conversion Mode
 - 1) Hot Mode: Press and hold the power button for about 3 seconds to turn on the device. The HOT indicator lights up and after a "bee" sound the device massage head starts activating the hot mode. (Picture 2)

- 2) Hot Mode + Sonic Vibration: Press and hold the power button for about 3 seconds to turn on the device. Short press the power button, the HOT and SONIC indicators light up at the same time, activating the hot and vibration mode. (Picture 3)
- 3) Cool Mode: Press and hold the power button for about 3 seconds to turn on the device. The HOT indicator lights up. After a "bee" sound, short press the power button twice, the COOL indicator lights up activating the cool mode. (Picture 4)
- 4) Cool Mode + Sonic Vibration: Press and hold the power button for about 3 seconds to turn on the device. Short press the power button three times, the COOL and SONIC indicators light up at the same time activating the cool and vibration mode. (Picture 5)
- Each mode has an auto-timer of 2.5 minutes. When it reaches the preset time, the device automatically switches off. You can also turn off the device at any time, press and hold the power button for approximately 3 seconds.
- This device has a 2.5-minute auto-timer. It is recommended to use 2.5 minutes or use it until skincare product is completely absorbed by the skin.



Picture 2



Picture 4

2. Daily Recommended Use
- It is recommended to use the device twice a day, one time in the morning and the other in the evening. You can follow below steps to use the device.

- 1) Morning: Cleanse the face before use. Before your daily skin care routine (apply preferred eye cream, serum or facial cream), use 6°C± 2 cool mode or cool mode + sonic vibration to effectively relieve eye and face edema. Or, after cleansing the face and finish the daily skin care routine, use 6°C± 2 cool mode or cool mode + sonic vibration to shrink pores and tighten skin.
 - 2) Evening: Cleanse the face before use. Apply preferred skincare product or mask on the skin, afterward use the 42°C± 2 hot mode or hot mode + vibration to boost the absorption of skincare products. After using the hot mode, use the 6°C± 2 cool mode or the cool mode + sonic vibration to shrink pores and lock nutrients absorbed by the skin.
 - Please note that when environment temperature is below 15 °C, do not use cool mode. It may cause discomfort.
4. Massage Method
 - 1) Use 42°C± 2 hot mode or hot mode + sonic vibration after applying preferred skincare product. Gently apply the massage head to the skin and move it from inside to outside to boost the absorption of skincare products. (Picture 6)
 - 2) When using 6°C± 2 cold mode or cold mode + vibration or 42°C± 2 hot mode or hot mode + vibration on the face, gently massage each area for 30 seconds. (Picture 7)



Picture 6



Picture 7

Cleaning & Maintenance:

- To ensure the best performance of this device, clean it with a clean slightly wet cloth before and after each use. (Picture 8)
- 1) Make sure the device is power off before you start cleaning.
 - 2) Do not immerse the device in water. (Picture 9)
 - 3) Do not use steel wool, abrasive cleansers, chemicals or corrosive liquids to clean the device.
 - 4) Do not use lubricants, detergents, polishing agents, or air fresheners on this device.
 - 5) After cleaning, please wipe out the device.



Picture 8



Picture 9

Storage:

This device has a lithium battery. Do not place or store the device for long periods under a hot or humid environment. If you do not intend to use the device for a long time, store it after it is fully charged.

Recycling:

The built-in battery contains substances that may pollute the environment. When disposing of this device, do not put it in the general household waste. Please dispose of this device in an official recycling point to contribute to environmental protection.

Warranty & Support:

1. Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The device does not work when the power button is long pressed.	The battery is running low or out of power.	Recharge the device as guided.
The charging indicator does not light up.	The USB cable is not plugged correctly.	Insert the USB cable into the charging port correctly as guided.
The massage head is hot after using the device.	It is normal.	No action required.
Other problems.		Consult your local dealer.

Note: If the device still does not work properly after using the above solutions, please stop using the device and contact your local dealer.

2. After-Sales Service

Please visit our website www.percutti.com or contact our customer service team if you need to learn about our products or if you need any information. You can also contact an affiliate dealer in your country.

We are pleased to inform you that the purchased product: is covered by a two-year warranty from the date of purchase, as stipulated by Directive (EU) 2019/7711. And 3 years in Spain: Royal Legislative Decree 1/2007. Art 120 BOE-A-2007-20555 Royal Legislative Decree 1/2007, of 16 November.

This warranty covers any manufacturing defect or functional failure that may occur during normal use of the product. In the event of a fault occurring, Marketeam Options S.L. undertakes to repair or replace the product at no cost to you.

Please note that this warranty does not cover damage caused by improper use of the product, lack of maintenance, accidents, modifications or repairs carried out by persons not authorised by Marketeam Options S.L. To make use of the warranty, please contact our customer service via email: contacto@marketeam.es with your proof of purchase or purchase receipt.

We appreciate your confidence in our products and we strive to provide you with the best quality and service.

PercuttiBeauty®

Importado y distribuido por / Imported and distributed by:
MARKETTEAM OPTIONS S.L. CIF: B2882473
C/ IGARSA 13C. Pol. IGARSA 28860
PARACUELLOS DE JARAMA, MADRID (SPAIN)